



Type description (EN) / Type omschrijving (NL)



Production Year (EN) / Bouwjaar (NL)




Serial number (EN) / Serienummer (NL)



Weight (EN) / Gewicht (NL)



Lost load thickness (EN) / Serienummer (NL)



Max. oil pressure (EN) / Max. oliedruk (NL)

MAX.



Capacity on retracted load center (EN) / Capaciteit op ingeschoven lastcentrum (NL)



QR-code (EN) / QR-code (NL)

MAX.



Capacity on extended load center (EN) / Capaciteit op uitgeschoven lastcentrum (NL)




Read the manual (EN) / Lees de handleiding (NL)



On load center (EN) / Op lastcentrum (NL)



WARNING: Never exceed the maximum truck capacity as seen on the truck type plate. Rated capacity of both truck and attachment is the responsibility of the original truck manufacturer and may be less than the capacity shown on the attachments type plate. (EN)



Retracted center of gravity (EN) / Zwaartepunt ingeschoven (NL)



Extended center of gravity (EN) / Zwaartepunt uitgeschoven (NL)

WAARSCHUWING: Overschrijd nooit de capaciteit van de heftruck zoals deze op truck's typeplaat is aangegeven. Het restdraagvermogen van de combinatie heftruck en voorzetapparaat is de verantwoordelijkheid van de originele heftruck producent en kan mogelijk lager zijn de capaciteit zoals aangegeven op de typeplaat van het voorzetstuk. (NL)



Information (EN) / Informatie (NL)

